

**PASSOS A REALITZAR PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT**

1. SOL·LICITAR A AIGÜES DE GIRONA LA CONNEXIÓ DE SANEJAMENT.
  - Sol·licitud conforme imprès núm. 1 (un per aigües pluvials i un per aigües residuals)
  - Adjuntar documentació complementària a la sol·licitud, conforme imprès núm. 2
  
2. OBTENIR SOL·LICITUD D'AIGÜES DE GIRONA SEGELLAT I ENTREGAR-LA A L'AJUNTAMENT DE GIRONA
  - Cal entrar tota la documentació prèviament lliurada a Aigües de Girona i sol·licitar el permís municipal de connexió d'escomesa, adreçat a Urbanisme - Sanejament
  - Aquest tràmit es realitzarà mitjançant registre d'entrada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, el qual dóna justificat al sol·licitant de la data de la sol·licitud.
  
3. TÈCNIC MUNICIPAL DE SANEJAMENT REDACTA L'INFORME TÈCNIC QUE ATORGA O DENEGA LA CONNEXIÓ.
  - Aquest informe indica les concrecions i consideracions a tenir en compte.
  - Aquest informe es retorna a Aigües de Girona, la qual es posarà immediatament en contacte amb el sol·licitant per informar-lo de l'atorgament del permís o la denegació d'aquest.
  
4. EXECUCIÓ DE L'ESCOMESA, CONFORME L'INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL DE SANEJAMENT.
  - L'escomesa ha de ser executada per una empresa amb capacitat legal (classificació) per realitzar escomeses de sanejament en la via pública.
  - Cal demanar permís a l'Àrea de Mobilitat, prèviament a l'obertura de rasa a la Via Pública.(972.01.02.21)
  
5. INSPECCIÓ DE L'ESCOMESA EXECUTADA PER PART D'AIGÜES DE GIRONA.
  - Inspecció amb càmera TV per l'interior de la conducció.
  - Inspecció dels elements de sanejament públic del voltant de la zona d'obra, per comprovar que no han estat afectats per l'obra (runa dins d'embornals i/o conduccions, aixafaments...)
  - Cost de la inspecció a càrrec del promotor de l'obra.